

LH下

4	3	2	1
278	277	276	275

後C

3	2	1
281	280	279

LH中

4	3	2	1
274	273	272	271

LH上

4	3	2	1
270	269	268	267

FC

15	266
14	265
13	264

12	263
11	262
10	261

9	260
8	259
7	258

6	257
5	256
4	255

3	254
2	253
1	252

UH

71/137.145.153
72/138.146.154
63/139.147.155
22/140.148.156
78/141.149.157
73/142.150.158
W/143.151.160
W/144.152.162

LH

72/267.271.275
59/268.272.276
22/269.273.277
40/270.274.278

反響板 (奥組)

⑤奥	下外	下中	上中	上外
	276	275	272	271
④	下	中	上	
	260(263).	259(262).	258(261)	
③	下	中	上	
	245(248).	244(247).	243(246)	
②	下	中	上	
	254(257).	253(256).	252(255)	
①前	下	中	上	
	239(242).	238(241).	237(240)	

中UH

71/85.93.101
72/86.94.102
63/87.95.103
22/88.96.104

B(1BL)

W/17.21
W/18.22
72/19.23
78/20.24

BL(2BL)

W/57.61
W/58.62
72/59.63
78/60.64

袖明かり(TL)

164.168

客電 (ダウンライト)

舞台側	290
↓	291
↓	289
↓	297
↓	298
客席奥	299
1階奥	292
2階席	300.305

客電 (間接照明)

307.308.309
310.311.312.313

親子室

306

FC

15	251
14	250
13	249

12	248
11	247
10	246

9	245
8	244
7	243

6	242
5	241
4	240

3	239
2	238
1	237

花FC

1	2
231	232

前C

4	3
236	235

FOOT=OC

4	3	2	1
228	227	226	225

前C

2	1
234	233

花FC

1	2
230	229

1	3	5	7	9	11
181	183	185	187	189	191
2	4	6	8	10	12
182	184	186	188	190	192

FR

11	9	7	5	3	1
179	177	175	173	171	169
12	10	8	6	4	2
180	178	176	174	172	170

23	21	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1
215	213	211	209	207	205	203	201	199	197	195	193
24	22	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2
216	214	212	210	208	206	204	202	200	198	196	194

7	5
223	221
8	6
224	222

3	1
219	217
4	2
220	218

1CL

2CL